

## Návod na montáž WPC prken Guttadeck®.

Nejdůležitější prací je správná příprava podkladu. [WPC Prkna](#) se pokládají buď na beton, nebo do štěrkovo-pískového podkladu. Záleží na vaší volbě. Na beton se [podkladní lišty](#) lépe pokládají, protože povrch je přesný a rovný. U podloží je nutné podkladní lišty řádně vyrovnat, aby podlaha byla perfektní. Nepodceňujte tuto práci, je nejdůležitější.

Podkladní prkna se pokládají od kraje, kolmo k WPC prknům. Dodržujte přesnou rozteč na středy podkladních lišt a to 40cm. Můžete pokládat i hustěji, není na škodu. Podkladní lišty ponesou celou váhu podlahy a je nutné dodržet rozteče latí.

Na kraje, odkud budete pokládat WPC prkna, našroubujte [ABS klipy](#) a přichyťte nerezovými vruty. Nedotahujte, nechte volně. Klipy musí být v naprosté rovině. Jak bude přichyceno první WPC prkno, tak bude vypadat i vzhled celé podlahy na terase. Pak nasunete WPC prkno drážkou do klipu a následně dotáhnete. Pak už je montáž snadná. Na každé prkno, kde překrývá v pravém úhlu podkladní lištu, našroubujete ABS klip s vrutem a lehce dotáhnete. Plně dotahujte, až bude položeno následující prkno.

Po pokládce celé terasy je vhodné zakončit WPC prkna [rohovou lištou](#) po celé délce. Zakryje všechny nepřesnosti, např. po řezání či krajní klipy.

Pak již máte hotovo. Je důležité zdůraznit, že se jedná o tzv. dřevoplast. Proto se musí WPC prkna „vypálit“ sluncem a počásím všeobecně. Je tedy možné, že v prvních 6 měsících se mohou na prknech objevit mapy, které se pak slijí v jednu barvu. Není to vada materiálu a záruka se na toto nevztahuje.

WPC prkna se mohou krájet okružní pilou nebo pokosovou pilou. Lze je zařezávat jak podélně, tak příčně. Zkracování nemá vliv na záruku.

### Přepočet množství:

Klíč k přepočtu množství desek: šířka desky = 140 mm; mezera mezi dvěma deskama je 5 mm. Vzdálenost hranolů se pokládá v osové vzdálenosti cca 400 mm. Montážní sada se pokládá u každého dotyku WPC desky s podkladním hranolem orientačně 18 ks/m<sup>2</sup>.

**Příklad** pro terasu 6000 x 4000 mm (24 m<sup>2</sup>):

terasová prkna WPC:  $6000 : 145$  (šířka desky sečtena s mezerou) = 41 prken (délky 4000 mm)

podkladní hranoly WPC:  $4000 : 400 = 10 + 1$ . řada =  $11 \times 2$  (hranoly jsou dlouhé 3000 mm) = 24 podkladních hranolů (délky 3000 mm)

montážní sada WPC:  $40$  (počet otvorů mezi prkny)  $\times 11$  (počet řad podkladních hranolů) = 440 ks montážní sady

ukončovací lišty WPC: 5 ks (délky 3000 mm)

